

Anleitung: 3CX Dect

Schnellstart mit 3CX.

Tastenfeld sperren/entsperren:

1. Halten Sie die  Taste des im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteils gedrückt, um das Tastenfeld zu sperren.
2. Halten Sie die Taste  erneut gedrückt, um das Tastenfeld zu entsperren.

Anruf stummschalten:

1. Drücken Sie während eines Anrufs die Taste  um den Ton stumm zu schalten.
2. Drücken Sie  erneut, um die Funktion zu deaktivieren.

Weiterleitung mit Rücksprache:

1. Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey *Options* und wählen Sie dann *WeitLTg*.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie den Softkey *WeitLTg*, nachdem der Anruf entgegengenommen wurde.

Direkte Weiterleitung:

1. Drücken Sie während eines Anrufs die Taste *WeitLTg*.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie den Softkey *WeitLTg*, wenn Sie den Rückruftton hören.

Bei Fragen oder Problemen stehen wir gerne unter [+41 27 510 50 95](tel:+41275105095) oder itsupport@furmica.ch zur Verfügung.